

Gebruikshandleiding kruidenstempels stoompan

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw kruidenstempels stoompan.

Lees deze INSTRUCTIES zorgvuldig door en bewaar de handleiding goed, zodat u deze later nog eens kunt doorlezen

Aansluiting

Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een volgens de wet geïnstalleerd geaard stopcontact. Zorg ervoor dat op het typeplaatje aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning. Dit product komt overeen met de richtlijnen aangegeven op het CE-label.

Deze stoompan bevat de volgende onderdelen: (tekening1)

- 1 Huis
- 2 Watercontainer
- 3 Vergaarbak
- 4 Stoomtop
- 5 Stapelring
- 6 Deksel
- 7 N.v.t.
- 8 Waterpeilindicator
- 9 Opening watertoevoer
- 10 Tijd klok
- 11 Controlelampje
- 12 Snoer met stekker
- 13 Typeplaatje (onderzijde apparaat)



Controleer voor u begint of deze onderdelen aanwezig zijn.

DEZE PAN IS NIET GESCHIKT VOOR HET BEREIDEN VAN VOEDSEL
Alleen te gebruiken voor masseurs die de sabaaydi opleiding hebben.

Belangrijke veiligheids instructies

Voordat het apparaat wordt gebruikt moet zowel de hoofdeenheid als gelijk welk hulpstuk, dat wordt aangebracht, eerst zorgvuldig op eventuele defecten worden gecontroleerd. Ingeval het apparaat, bij veelbeeld, op een hard oppervlak is gevallen mag het niet meer worden gebruikt; zelfs onzichtbare beschadiging kan ongewenste effecten hebben op de gebruiksveiligheid van het apparaat.

Wanneer in bedrijf moet het apparaat op een warmte- en vochtbestendig oppervlak worden geplaatst.

Plaats de stoompan niet op of in de omgeving van warme oppervlakken of open vuur, zoals warmhoudplaten of gasvlammen. Gebruik het apparaat niet onder vocht gevoelige voorwerpen of meubilair, zoals wandkasten, omdat tijdens het gebruik hete stoom uit de deksel wordt geëmitteerd.

Schakel het apparaat altijd uit en verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer

- het apparaat niet juist werkt en
- tijdens het schoonmaken

Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact, trek aan de stekker zelf

Laat het snoer nooit los hangen en zorg ervoor dat het niet in contact komt met hete delen van de huizing.

Als het apparaat wordt gebruikt moet er op worden gelet dat

- enkel oorspronkelijke bijbehorende hulpstukken worden gebruikt.
- het apparaat te allen tijde onder toezicht is

de watercontainer met schoon water wordt gevuld

De te bereiken oppervlakken van het huis worden tijdens het gebruik erg heet. Daarom, raak van het apparaat geen enkel deel aan, behalve de handgrepen.

Te allen tijde een pannelap gebruiken bij het verwijderen van de bakken. LET WEL: als de deksel wordt verwijderd of als de stoomtoppen worden opgetild, let dan goed op de ontsnappende stoom en het hete condensatiewater dat er af druipet; gevaar voor verbranding!

Kinderen realiseren zich vaak niet het gevaar verbonden aan het gebruik van elektrische apparatuur. Houd daarom kinderen uit de buurt van dergelijke apparatuur.

De fabrikant heeft geen verantwoordelijkheid wanneer dit apparaat verkeerd gebruikt wordt of wanneer de veiligheidsinstructies niet gevolgd worden.

Dit apparaat is alleen geschikt voor Sabaaydi

Bij de reparatie van elektrische apparaten moeten veiligheidsaspecten in acht genomen worden. Reparaties mogen derhalve slechts door erkende vakmensen uitgevoerd worden. Indien dit apparaat kapot is, stuur het dan retour aan Sabaaydi VOF.

Opstarten

Verwijder al het verpakkingsmateriaal en maak het apparaat schoon.

Stoompan tekening 1

Gebruik

- voordat het apparaat wordt gebruikt moet de watercontainer eerst met koud, schoon water worden gevuld, let hierbij goed op het maximum vulteken
- bevestig de vergaarbak aan het huis en zorg ervoor dat het goed is vastgemaakt.
- De stoomtoppen kunnen naar wens gestapeld worden. Er moet echter tussen de stoomtoppen een stapelring worden aangebracht
- Steek de stekker in de wandcontactdoos
- Stel de tijd klok in op de gewenste tijdsduur. Het controlelampje zal oplichten. Het apparaat is nu ingeschakeld
- Als het stomen aan de gang is zal uit de watercontainer een bepaalde hoeveelheid water verdampen. Om te voorkomen dat het water helemaal verdampt is het belangrijk dat het water op tijd wordt bijgevoerd. Vul de benodigde hoeveelheid water bij door de opening voor de watertoevoer.
- Alvorens de stempels in de stoompot te plaatsen besprenkel ze met water. Zorg ervoor dat er geen heet condens water in de stoompot staat, als u de stempels erin plaatst. Doe de stempels die moeten worden opgewarmd in de stoomtop.
- Afhankelijk van de temperatuur die u wilt voor de stempels doet u ze in de onderste of in de bovenste stoompot.
- Op het moment dat de geprogrammeerde stoomtijd verstreken is zal een akoestisch signaal worden gehoord en zal het controlelampje uitgaan. U kunt na behoefte de tijd verlengen controleer wel de water voorraad.
- Na gebruik laat het apparaat afkoelen en laat de stempels goed drogen. Dit ter voorkoming van schimmelvorming.
- Til voorzichtig de stoomstoppen van het apparaat en plaats ze op een hitte en vocht bestendig oppervlak; pak de stoomtoppen uitsluitend vast aan de handgrepen!
- Na gebruik moet de stekker ten allen tijde uit de wandcontactdoos worden verwijderd; geef het apparaat voldoende tijd om af te koelen.
- Het water dat tijdens het stoomproces in de vergaarbak is opgevangen kunt u weggooien.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

- Gebruik een geaard stopcontact voor deze stoompan.
- Steek de stekker niet in een contactdoos waarop meerdere apparaten zijn aangesloten die tegelijkertijd in gebruik zijn.
- Gebruik de stoompan niet in de buurt van fornuizen, of voor brandbare materialen.
- Plaats geen voorwerpen op het deksel wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- De stoom die tijdens het koken vrijkomt, is erg heet: pas op voor uw handen en voeten.
- Pas op voor brandwonden: raak de stoompan direct na het koken nooit met blote handen aan.
- Ter voorkoming van ongelukken moet u altijd controleren of het stopcontact en het snoer niet beschadigd zijn.

Algemeen onderhoud en schoonmaken

Haal de stekker uit het stopcontact en laat de stoompan afkoelen, voordat u deze gaat reinigen.

Om elektrische schokken te voorkomen, maakt u dit apparaat nooit schoon met water en dompel het nooit onder water. Gebruik geen schuurmiddel of bijtende schoonmaakmiddelen.

- De buitenzijde mag schoongeveegd worden met een vochtige pluisvrije doek
- De deksel, stoomtoppen en vergaarbak kunnen worden gereinigd met heet water of in een afwasmachine worden gedaan
- Giet eventueel overgebleven water uit de watercontainer en droog hem af.

Ontkalken

Afhankelijk van de waterkwaliteit in uw omgeving en de mate van gebruik kunnen kalkafzettingen op het verwarmingselement opbouwen. Aangeraden wordt zulke afzettingen regelmatig uit het waterreservoir te verwijderen. Een mixture van water met 3 theelepels azijn is hiervoor geschikt.

Werkwijze:

- vul de watercontainer tot het maximum vulteken.
- Voeg er 3 theelepels azijn aan toe
- Breng GEEN hulpstukken aan
- Steek de stekker in de wandcontactdoos
- Stel de tijd klok in op 5 minuten.
- De dampen, die tijdens het ontkalkingsproces vrijkomen NIET inademen
- Op het moment dat het akoestisch geluid wordt gehoord de stekker uit de wandcontactdoos nemen en het apparaat voldoende tijd geven om af te koelen.
- Maar de watercontainer leeg
- De ontkalkingsvloestof niet in geëmailleerde gootstenen gooien
- Giet eventueel overgebleven water uit de watercontainer en droog deze af.